

TECHNISCHE DATEN

VINYL FLESEN

	Design	Prime
--	--------	-------

BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1.50	1.30
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.08	0.08
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2550	2190
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	30.5 x 30.5	30.5 x 30.5
Fliesen pro Paket	-	Fliesen	11	11
Fläche pro Paket	-	m ²	1	1
Verkaufseinheit	-	m ²	5	5

KLASSIFIKATION

Produktklassifizierung nach Norm	-	EN 649	EN 649	EN 649
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl S ₁	Bfl S ₁
Begehauftragung	EN 1815	-	< 2 kV	< 2 kV
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9 / R10	R9 / R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verschleißgruppe	EN 649	Gruppe	T	T
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	< 0.40	< 0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.04	0.04
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3	3
Raumschalldämmung	NF S 31074	Klasse	C	C
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W(m.k)	0.25	
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6	≥ 6
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	7	3

UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT

TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	< 100
VOC-Emissionsrate (franz. Norm)	-	-	A+	A+

CE KENNZEICHNUNG



EN 14041



Einsatzgebiete: private Nutzung



GESUNDHEIT

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- Lösemittelfrei
- keine schädlichen Weichmacher
- geringe VOC-Emission

UMWELT

- 100% recycelbar
- ISO 14001
- Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger



VINYL FLIESEN SELBSTKLEBEND

DEKORATIV

Designs für Jedermann

UMWELTFREUNDLICH

Garantiert frei von Blei, Formaldehyd
und Schwermetallen

KOMPAKT

- Selbstklebend
- Schnelle & Einfache Verlegung
- Feuchtraumgeeignet



VERLEGUNG

Sauberer, glatter und trockener Zementestrich - nach Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse:

Verlegung, wenn die Oberfläche trocken, frei von Rissen und Verunreinigungen ist. Zur Vorbereitung der Klebung ist Gerflor Primer/Haftgrund aufzutragen.

Unebener Estrich und keramische Fliesen:

Verlegung nur möglich nach vorheriger Untergrundvorbereitung: Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse. Anschließend Gerflor Primer/Haftgrund auftragen.

Linoleum, Kautschuk, PVC, Laminat, Kork, Parkett, Teppich:

Verlegung nur möglich nach Entfernung des alten Bodenbelages. Danach Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse, sowie Gerflor Primer/Haftgrund.

NICHT VERLEGBAR AUF

Fußbodenheizungen > 28°C, OSB-Platten, Verandas, auf Dämm- sowie wieder-aufnehmbaren Unterlagen

TIPP:

Zur Verbesserung der Haftung ist, vor dem Verkleben der Dielen/Fliesen der Auftrag des Gerflor Primers erforderlich..

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Benötigte Werkzeuge: Maßband, Metalllineal oder Zollstock und Teppichmesser.
2. Idealerweise beginnen Sie mit der Verlegung in der Mitte des Raumes.
3. Beachten Sie stets die Verlegerichtung, die der Pfeil auf der Rückseite der Diele/Fliese anzeigt.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie.
5. Drücken Sie die Diele/Fliese in der Mitte beginnend zu den Rändern hin fest an den Boden.